

# NOVA

## Inställningar multisensor

Armaturen är försedd med en sensor av multifunktionstyp. Detta innebär att förutom rörelsedetektering kan även omgivningsljuset mätas. På så sätt kan armaturen vara släckt vid dagsljus. De konfigurationer som kan göras är:

- sensors detekteringsområde
- efterlystid
- dagsljussensor
- standbytid
- dimringsnivå

Alla inställningar görs via dipswitchar. Dessa är numrerade från 1 till 8.

Varje dipswitch har läge on eller off. Läge on är när den vita switchen står i sitt övre läge medan off är i undre läge. Uppåt är riktningen mot centrum av sensorn.

### Detekteringsområde

Storleken på detekteringsområdet kan ställas i två läge - fullt eller till hälften.

1	
on	100 %
off	50 %

### Efterlystid

Hur länge armaturen ska lysa efter att rörelse detekterats kan ställas i fyra steg.

2	3	
on	on	5 sekunder
off	on	90 sekunder
on	off	3 minuter
off	off	10 minuter

### Dagsljussensor

Under vilken nivå av omgivande ljus som armaturen inte skall lysa.

4	5	
on	on	av
off	on	50 lux
on	off	15 lux
off	off	5 lux

### Standby-tid

Hur länge armaturen ska lysa i neddimrat läge efter att efterlystiden löpt ut.

6	7	
on	on	0 sekunder
off	on	30 sekunder
on	off	10 minuter
off	off	konstant

### Dimringsnivå

Vilken nivå armaturen ska vara dimrad till

8	
on	10 %
off	25 %

## NOVA

Inställningar multisensor  
med radiokommunikation

I modellerna med radiokommunikation finns fler inställningsmöjligheter än i övriga modeller. Därför finns det fler dip-switchar fördelade på flera rader.

## Inre rad med switchar

## Detekteringsområde

Storleken på detekteringsområdet kan ställas i fyra lägen.

1	2	3	
on	on	on	100 %
off	on	on	75 %
on	off	on	50 %
off	off	on	25 %

## Dagsljussensor

Under vilken nivå av omgivande ljus som armaturen inte skall lysa.

4	5	6	7	8	
on	on	on	on	on	av
off	on	on	on	on	100 lux
on	off	on	on	on	50 lux
off	off	on	on	on	35 lux
off	off	off	on	on	15 lux
off	off	off	off	on	2 lux

## Nattfunktion

4	5	6	7	8	open	close
on	on	on	on	off	100 lux	250 lux
off	on	on	on	off	50 lux	150 lux
on	off	on	on	off	35 lux	100 lux
off	off	on	on	off	10 lux	50 lux
off	off	off	on	off	2 lux	30 lux

Överstiger omgivande ljus luxvärdet för "close" kopplas armaturen bort. Vid omgivningsljus understigande open tänds armaturen oavsett om rörelse detekterats.

## Yttre rad med switchar

## Efterlystid

Hur länge armaturen ska lysa efter att rörelse detekterats kan ställas i fyra steg.

1	2	3	
on	on	on	5 sekunder
off	on	on	30 sekunder
on	off	on	90 sekunder
off	off	on	3 minuter
on	on	off	20 minuter
off	off	off	30 minuter

## Standby-tid

Hur länge armaturen ska lysa i neddimrat läge efter att efterlystiden löpt ut.

4	5	6	
on	on	on	0 sekunder
off	on	on	5 minuter
on	off	on	10 minuter
off	off	on	30 minuter
on	on	off	60 minuter
off	off	off	konstant

## Dimringsnivå

Vilken nivå armaturen ska vara dimrad till

7	8	
on	on	10 %
off	on	20 %
on	off	30 %
off	off	50 %